

Maschine ein- / ausschalten

Programm starten / abbrechen



(P) Programmwahlknopf 2

(P) Programmwahlknopf 3

Maschine mit dem „Ein / Aus- Knopf“ einschalten

- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **öffnen**
- Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
- Die Maschine wird mehrmals mit Wasser befüllt und auch aufgeheizt (ca. 50 Minuten)
- danach kann die Maschine gestartet werden
- INFO: Die Maschine ist komplett aufgeheizt, wenn beide LED's dauerhaft grün leuchten.

50

Spülen von Tellern und Tassen

- Wählen Sie zwischen  oder 



-  (Laufzeit 2 Minuten) = Programmknopf 2 muss herausstehen + Programmknopf 3 muss eingedrückt sein und START-Knopf eindrücken


-  (Laufzeit 3 Minuten) = Programmknopf 2 muss eingedrückt sein + Programmknopf 3 muss herausstehen und START-Knopf eindrücken

Spülen von Gläsern








- (Laufzeit 2 Minuten) = Programmknopf 2 + Programmknopf 3 müssen eingedrückt sein und START-Knopf eindrücken









Arbeitsende und Maschine reinigen und ausschalten

- Körbe aus der Maschine entnehmen
- Der „Ein / Aus - Knopf“ muss herausstehen
-  (Laufzeit ca. 3 Minuten) = Programmknopf 2 muss eingedrückt sein und START-Knopf 2 Sekunden lang eindrücken
 - » Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
 - » danach ist die Maschine ausgeschaltet
- Die Kunststoffsiebe, den Pumpenschutzfilter und den darunter befindlichen Feinfilter entnehmen und am Wasserhahn manuell reinigen
 - Sichtkontrolle vom Innenraum der Spülmaschine
 - » Speisereste / Besteck / Zitronenkerne / Zahnstocher etc. - **entfernen**
 - » Fett / Rost / Kalkablagerungen - **wenn wiederholt der Fall, dann Service benachrichtigen!**
 - Die entnommenen Filter wieder einsetzen
- Die Maschinentür leicht geöffnet, in Rastposition belassen
- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **schließen**







Phasen des Spülprogramms:

 <p>LED's blinken abwechselnd</p>	<p>Die Maschine wird mit Wasser befüllt und aufgeheizt</p>	 <p>obere LED blinkt</p>	<p>Der Spülvorgang läuft</p>
 <p>LED's leuchten dauerhaft auf</p>	<p>Die Betriebstemperatur der Maschine ist erreicht</p>	 <p>untere LED blinkt</p>	<p>Die Nachspülung läuft</p>
			<p>Die Maschine pumpt ab</p>

Funktionssymbole:

	<p>Anzeige der Boilertemperatur auf dem Display (Anzeige während des Nachspülvorganges)</p>		<p>Anzeige der Tanktemperatur auf dem Display (Anzeige während des Spülvorganges)</p>
	<p>Automatischer Programmstart aktiviert</p>		<p>Die Regeneration ist in Gang</p>
<p>Display Anzeige im Wechsel</p>  	<p>Störung: nur bestimmte Funktionen aktiv (Er 01, 02, 04, 09, 21, 98, SF, SL)</p>	<p>Display Anzeige im Wechsel</p>  	<p>Störung: Gerät außer Betrieb (Er 03, 05, 06, 07, 08, 22)</p>

Optimales Spülergebnis

	Anwendung	Hinweis
<p>Besteck </p>	<p>vor dem Spülen ca. 5 Minuten in lauwarmes Wasser einweichen lassen</p>	<p>kein Geschirrspülmittel (Spüli) verwenden!</p>
<p>Tassen </p>	<p>bei Schwarztee oder Kaffee ist ein manuelles Vorspülen mit einer Bürste hilfreich</p>	
<p>flache Teller </p>	<p>Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen.</p>	
<p>tiefe Teller </p>	<p>Speisereste grob entfernen und so in den Spülkorb einstellen, dass diese leicht geneigt sind.</p>	
<p>Schalen </p>	<p>Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen.</p>	
<p>Gläser </p>	<p>Gläser in den Gläserkorb einstellen und das Gläserspülprogramm (GLASS) starten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei Programmende, den Gläserkorb sofort aus der Maschine nehmen Die Trocknung erfolgt in ca. 5 - 10 Minuten im Gläserkorb Restfeuchte am Glasrand durch leichtes Abtupfen durch ein Küchenrollen-Tuch entfernen. 	<p>nicht von Hand abtrocknen! - Die Gläser müssen glasklar und frei von Schlieren sein</p>

Hinweise!

- Ausschließlich den selben Reiniger und Klarspüler verwenden, der bereits angeschlossen wurde.
 - Bei Produktwechsel, muss die Maschine neu eingestellt werden.
- Bei Verschlechterung des Spülergebnisses (Fleckenbildung an Gläser und Besteck) die Wasseraufbereitungsanlage überprüfen und den Service kontaktieren.