

(P) Programmwahlknopf 2

(P) Programmwahlknopf 3

Maschine ein- / ausschalten



Programm starten / abbrechen

Maschine mit dem „Ein / Aus- Knopf“ einschalten


- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **öffnen**
- Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
- Die Maschine wird mehrmals mit Wasser befüllt und auch aufgeheizt (ca. 50 Minuten)
- danach kann die Maschine gestartet werden
- INFO: Die Maschine ist komplett aufgeheizt, wenn beide LED's dauerhaft grün leuchten.

50

Spülen von Tellern und Tassen

- Wählen Sie zwischen  oder 



-  (Laufzeit 2 Minuten) = Programmknopf 2 muss herausstehen + Programmknopf 3 muss eingedrückt sein und START-Knopf eindrücken


-  (Laufzeit 3 Minuten) = Programmknopf 2 muss eingedrückt sein + Programmknopf 3 muss herausstehen und START-Knopf eindrücken

Spülen von Gläsern








- (Laufzeit 2 Minuten) = Programmknopf 2 + Programmknopf 3 müssen eingedrückt sein und START-Knopf eindrücken









Arbeitsende und Maschine reinigen und ausschalten

- Körbe aus der Maschine entnehmen
- Der „Ein / Aus - Knopf“ muss herausstehen
-  (Laufzeit ca. 3 Minuten) = Programmknopf 2 muss eingedrückt sein und START-Knopf 2 Sekunden lang eindrücken
 - » Die Maschine pumpt ab (ca. 3 Minuten)
 - » danach ist die Maschine ausgeschaltet
- Die Kunststoffsiebe, den Pumpenschutzfilter und den darunter befindlichen Feinfilter entnehmen und am Wasserhahn manuell reinigen
 - Sichtkontrolle vom Innenraum der Spülmaschine
 - » Speisereste / Besteck / Zitronenkerne / Zahnstocher etc. - **entfernen**
 - » Fett / Rost / Kalkablagerungen - **wenn wiederholt der Fall, dann Service benachrichtigen!**
 - Die entnommenen Filter wieder einsetzen
- Die Haube der Maschine leicht geöffnet, in Rastposition belassen
- **Absperrhahn** für das Leitungswasser **schließen**







Phasen des Spülprogramms:

 <p>LED's blinken abwechselnd</p>	<p>Die Maschine wird mit Wasser befüllt und aufgeheizt</p>	 <p>obere LED blinkt</p>	<p>Der Spülvorgang läuft</p>
 <p>LED's leuchten dauerhaft auf</p>	<p>Die Betriebstemperatur der Maschine ist erreicht</p>	 <p>untere LED blinkt</p>	<p>Die Nachspülung läuft</p>
			<p>Die Maschine pumpt ab</p>

Funktionssymbole:

	<p>Anzeige der Boilertemperatur auf dem Display (Anzeige während des Nachspülvorganges)</p>		<p>Anzeige der Tanktemperatur auf dem Display (Anzeige während des Spülvorganges)</p>
	<p>Automatischer Programmstart aktiviert</p>		<p>Die Regeneration ist in Gang</p>
<p>Display Anzeige im Wechsel</p>  	<p>Störung: nur bestimmte Funktionen aktiv (Er 01, 02, 04, 09, 21, 98, SF, SL)</p>	<p>Display Anzeige im Wechsel</p>  	<p>Störung: Gerät außer Betrieb (Er 03, 05, 06, 07, 08, 22)</p>

Optimales Spülergebnis

		Anwendung	Hinweis
Besteck		vor dem Spülen ca. 5 Minuten in lauwarmes Wasser einweichen lassen	kein Geschirrspülmittel (Spüli) verwenden!
Tassen		bei Schwarztee oder Kaffee ist ein manuelles Vorspülen mit einer Bürste hilfreich	
flache Teller		Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen.	
tiefe Teller		Speisereste grob entfernen und so in den Spülkorb einstellen, dass diese leicht geneigt sind.	
Schalen		Speisereste grob entfernen, dann in den Spülkorb einstellen.	
Gläser		<p>Gläser in den Gläserkorb einstellen und das Gläserspülprogramm (GLASS) starten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei Programmende, den Gläserkorb sofort aus der Maschine nehmen Die Trocknung erfolgt in ca. 5 - 10 Minuten im Gläserkorb Restfeuchte am Glasrand durch leichtes Abtupfen durch ein Küchenrollen-Tuch entfernen. 	nicht von Hand abtrocknen! - Die Gläser müssen glasklar und frei von Schlieren sein

Hinweise!

- Ausschließlich den selben Reiniger und Klarspüler verwenden, der bereits angeschlossen wurde.
 - Bei Produktwechsel, muss die Maschine neu eingestellt werden.
- Bei Verschlechterung des Spülergebnisses (Fleckenbildung an Gläser und Besteck) die Wasseraufbereitungsanlage überprüfen und den Service kontaktieren.